

ANLEITUNG ZUM PRESSEN VON PATCHES

V21.6 / JUNI 2021

TIPPS FÜR EINE BESSERE VERARBEITUNG

GESTICKTER PATCH

Baumwolle / Polyester

180 °C
15-20 Sekunden
2-3 bar

1 // 5 Sekunden bei 180 °C vorpressen.
2 // Drehen Sie Ihr Textil nun auf links.
3 // Pressen Sie nun 20 Sekunden lang
bei 180 °C auf links.



GEWEBTER PATCH

Baumwolle / Polyester

160 °C
15 Sekunden
2 bar



SUBLIMATIONS PATCH

Baumwolle / Polyester

160 °C
15 Sekunden
2 bar



3D-SILIKON PATCH

Baumwolle / Polyester

130 °C
10-15 Sekunden
1-2 bar

1 // Positionieren Sie den Patch und
legen Sie eine Silikonmatte darauf. 12
Sekunden bei 130 °C pressen.
2 // Pressen Sie nun Ihr Textil 12
Sekunden lang bei 130 °C auf links.



PVC PATCH

Baumwolle / Polyester

130 °C
10-15 Sekunden
2-3 bar



WARNUNG

Diese technischen Daten basieren auf umfangreichen Tests. Aufgrund möglicher Abweichungen sollten diese als Richtlinien betrachtet werden. Wir empfehlen einen Hardwarekompatibilitätstest. Unsere Angaben implizieren keine Garantie für das Halten unserer Transfers auf Ihren Produkten.

TIPPS

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, pressen Sie zuerst einige Sekunden lang dort vor, wo die Patches letztendlich platziert werden sollen. Beenden Sie Vorgang ebenfalls auf der Rückseite des Gegenstandes. • Legen Sie Backpapier zwischen Presse und den Patches und pressen Sie ggf. ein zweites Mal. • Je dicker der Stoff ist, desto höher ist die Temperatur während des Pressvorgangs. • Je kleiner die Pressplatte ist, desto geringer ist der Druck. • Kontrollieren Sie regelmäßig die Qualität der Produktion.