TRANSFERTPRESS
CUSTOM HEAT TRANSFER MANUFACTURER

ANLEITUNG ZUM PRESSEN VON TRANSFERS

V23.01 | FEBRUAR 2023

SIEBDRUCK TRANSFER EINFARBIG UND MEHRFARBIG

SIEBDRUCK TRANSFER SOFT TOUCH OPTION

DTF-TRANSFER DIRECT TO FILM

DIGITALER TRANSFER MSO AUF PAPIER

DIGITALER TRANSFER MSO / MSO PREMIUM AUF POLYESTER

OFFSET-TRANSFER QUADRISOFT

SOFTSHELL TECHNISCHER TRANSFER SIEBDRUCK UND DIGITALDRUCK MSO

EXTENSO TECHNISCHER TRANSFER EINFARBIG UND MEHRFARBIG

SUBLIMATIONSTRANSFER[5]

TIPPS FÜR EINE BESSERE VERARBEITUNG

T-Shirt **Polo** **Sweatshirt** Baumwolle / Polyester / Polyamid	150 °C [1 2] 12 Sekunden [3] 3 Bar Kalt abziehen [3]	150 °C 12 Sekunden 3 Bar Warm abziehen	150 °C 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	125°C 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	160°C - 170°C 12 Sekunden 3 Bar heiß abziehen	165 °C 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	Nicht Anwendbar	150 °C [2] 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	190 °C 45 Sekunden 2.5 - 3 Bar Heiß abziehen	**FÜR DICKES TEXTIL (POLO SHIRT, SWEATSHIRT, USW.)** 1 // Positionieren Sie die Transfers und legen Sie ein Backpapier darüber. 10 Sekunden bei 150 ° C pressen. 2 // 5 Sekunden warten. 3 // 10 Sekunden bei 150 ° C erneut pressen. 4 // Kalt abziehen.
Sport Trikot **Trainings-anzug** Polyester	150 °C [1 2] 12 Sekunden [3] 3 Bar Kalt abziehen [3]	150 °C 12 Sekunden 3 Bar Warm abziehen	150 °C 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	125°C 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	160°C - 170°C 12 Sekunden 3 Bar heiß abziehen	165 °C 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	Nicht Anwendbar	150 °C [2] 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	190 °C 45 Sekunden 2.5 - 3 Bar Heiß abziehen	**FÜR SUBLIMIERTES TEXTIL** 1 // Überschreiten Sie niemals eine Temperatur von 140 ° C, um zu vermeiden, dass die Farben erneut aktiviert werden und dass sie nach dem pressen sichtbar werden.
Jacke **Parka** **Weste** **Sicherheits-weste** **Arbeits-kleidung** Polyester	150 °C [1 2] 12 Sekunden [3] 3 Bar Kalt abziehen [3]	Nicht Anwendbar	150 °C 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	125°C 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	160°C - 170°C 12 Sekunden 3 Bar heiß abziehen	165 °C 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	Nicht Anwendbar	Nicht Anwendbar	Nicht Anwendbar	1 // Legen Sie ein Backpapier auf das Textil und pressen Sie es 10 Sekunden lang bei 150 ° C. 2 // Transfer platzieren und 10 Sekunden bei 150 ° C pressen. 3 // 5 Sekunden warten. 4 // Bei 150 ° C 10 Sekunden lang erneut pressen. 5 // Kalt abziehen.

1. Für einen Siebdruck Transfer mit fluoreszierender Farbe oder Effekten(retroreflektierend, phosphoreszierend, Schwarzlicht) empfehlen wir, 12 Sekunden lang bei 140 °C zu pressen. Für eine fluoreszierenden Transfer mit Sublistop empfehlen wir, 10 Sekunden bei 140 °C zu pressen.
2. Für einen Transfer mit Sublistop auf einem sublimierten Stoff empfehlen wir, 15 Sekunden bei 140 °C zu pressen.
3. Für Siebdrucktransfers auf einem transparenten Träger (Polyesterfolie) empfehlen wir, 12 Sekunden lang bei 150 °C zu pressen. Ziehen Sie den Transfer entweder warm (nach einigen Sekunden) oder kalt ab.
4. Für die digitalen Transfers MSO / MSO PREMIUM mit Sublistop empfehlen wir zuerst 5 Sekunden lang bei 150 °C zu pressen, 5 Sekunden zu warten und dann erneut 12 Sekunden lang bei 150 °C zu pressen.
5. Sublimationstransfers funktionieren nur auf 100% weißem Polyestertextil.

WARNUNG
Diese technischen Daten basieren auf umfangreichen Tests. Aufgrund möglicher Abweichungen sollten diese als Richtlinien betrachtet werden. Wir empfehlen immer einen Test auf Ihrem Texil. Unsere Angaben implizieren keine Garantie für die Haltbarkeit der Transfers auf Ihren Textilien.

TIPPS
Pressen Sie Ihr Textil zum besseren Verabeiten beim ersten Mal ohne Transfer vor. • Nachdem Sie den Transfer auf Ihrem Textil positioniert haben, legen Sie ein Backpapier zwischen die Presse und Transfer. • Wenn der Transfer auf dem Träger bleibt, pressen Sie ein zweites Mal mit Backpapier zwischen der Presse und dem Transfer. • Wenn die Transfers auf einem transparenten Träger geliefert werden, reduzieren Sie die Presszeit und -temperatur. • Je dicker der Stoff ist, desto höher ist die Temperatur während des Pressvorgangs. • Je kleiner die Pressplatte ist, desto geringer ist der Druck. • Kontrollieren Sie regelmäßig die Qualität der Produktion. • Wenn sich die Transfers nach dem pressen wellen, ist es ein Zeichen, dass zu heiß oder zu lang gepresst wurde.

TRANSFERTPRESS
CUSTOM HEAT TRANSFER MANUFACTURER

ANLEITUNG ZUM PRESSEN VON TRANSFERS

V23.01 | FEBRUAR 2023

	SIEBDRUCK TRANSFER EINFARBIG UND MEHRFARBIG	**SIEBDRUCK TRANSFER** SOFT TOUCH OPTION	**DTF-TRANSFER** DIRECT TO FILM	**DIGITALER TRANSFER MSO** AUF PAPIER	**DIGITALER TRANSFER** MSO / MSO PREMIUM AUF POLYESTER	**OFFSET-TRANSFER** QUADRISOFT	**SOFTSHELL TECHNISCHER TRANSFER** SIEBDRUCK UND DIGITALDRUCK MSO	**EXTENSO TECHNISCHER TRANSFER** EINFARBIG UND MEHRFARBIG	**SUBLIMATIONSTRANSFER**[5]	**TIPPS FÜR EINE BESSERE VERARBEITUNG**
Regenjacke **Regenschirm** Polyamid	130 - 150 °C [1 2] 12 - 15 Sekunden [3] 3 Bar Kalt abziehen [3]	Nicht Anwendbar	150 °C 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	125°C 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	160° - 170° 12 Sekunden 3 Bar heiß abziehen	165 °C 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	Nicht Anwendbar	Nicht Anwendbar	Nicht Anwendbar	1 // Legen Sie ein Backpapier auf das Textil und pressen Sie es 10 Sekunden lang bei 150 ° C. 2 // Transfer platzieren und 10 Sekunden bei 150 ° C pressen. 3 // 5 Sekunden warten. 4 // Bei 150 ° C 10 Sekunden lang erneut pressen. 5 // Kalt abziehen.
Gepäck **Tote bag** **Kappe Mütze Handschuh** Baumwolle / Polyester / Polyamid	150 °C [1 2] 12 Sekunden [3] 3 Bar Kalt abziehen [3]	Nicht Anwendbar	150 °C 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	125°C 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	160° - 170° 12 Sekunden 3 Bar heiß abziehen	165 °C 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	Nicht Anwendbar	Nicht Anwendbar	Nicht Anwendbar	
Softshell Jacke Softshell	Nicht Anwendbar	Nicht Anwendbar	Nicht Anwendbar	Nicht Anwendbar	Nicht Anwendbar	Nicht Anwendbar	150 °C 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	Nicht Anwendbar	Nicht Anwendbar	1 // Legen Sie ein Backpapier auf das Textil und pressen Sie es 12 Sekunden lang bei 150 ° C. 2 // Positionieren Sie die Transfers und legen Sie ein Backpapier darüber. 12 Sekunden bei 150 ° C pressen. 3 // Kalt abziehen. 4 // Für eine gute Verbindung 12 Sekunden lang bei 150 ° C erneut pressen.
Schwimm-bekleidung **Neopren-anzug** Elasthan / Neopren	Nicht Anwendbar	Nicht Anwendbar	Nicht Anwendbar	Nicht Anwendbar	Nicht Anwendbar	Nicht Anwendbar	Nicht Anwendbar	150 °C [2] 12 Sekunden 3 Bar Kalt abziehen	190 °C 45 Sekunden 2.5 - 3 Bar Heiß abziehen	